








SHETLAND - 32





PL.

UWAGA! Mebel nalezy trwale zamocowac do sciany, aby uniknac ryzyka zwijszanego z przewroceniem sie mebla.
W paczce nie ma śrub mocujacych, poniewaz rodzaj mocowania nalezy odpowiednio dobrać do rodzaju sciany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju sciany.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripojený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia.
Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny.
Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur.
Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát.
A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ.
Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja.
U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden.
Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím.
Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevňení je nutné zvolit podle druhu stěny.
Vyberte správný pro Váš typ stěny.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。
箱子里没有安装螺钉，
因为安装方式需要根据墙的类型调整。
请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

RU.







ПРИМЕЧАНИЕ! Этую мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели.
В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

SLO.

POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.


I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete.
Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.




SHETLAND - 32



A1 x62 ø8 x 35mm	B0 x2	B3 x2
C1 x4 EURO 4 x 13mm	C2 x24 EURO 5 x 13mm	D2 x8
E0 x20	E1 20 ø15 x 12mm	F1 x20
G0 x20	G1 x14 f 7 x 50mm	G2 x6 f 7 x 60mm
I2 x1 4 x 16mm	J1 x36 US 3 x 20mm	M x1
N1 x50 US 3 x 16mm	N2 x10 US 3,5 x 16mm	O15 x5
Q9 x1	R1 x6	R4 x20
R8 x14	T2 x6 L-300	Z x1




SHETLAND - 32




1	1166	399	28	x1	2/2
2	1166	399	28	x1	2/2
3	860	400	28	x1	1/2
4	860	400	28	x1	1/2
5	964	349	16	x1	2/2
6	324	333	16	x2	1/2
7	803	70	16	x1	1/2
8	803	70	16	x1	1/2
9	463	60	16	x1	1/2
10	803	60	16	x1	1/2
11	337	978	16	x1	2/2
12	797	157	16	x1	1/2
13	457	157	16	x4	1/2
14	457	250	16	x1	1/2
15	330	80	16	x5	1/2
16	330	80	16	x5	1/2
17	746	80	16	x1	2/2
18	777	305	3	x1	2/2
19	406	80	16	x4	2/2
20	406	140	16	x1	2/2
21	437	335	3	x5	1/2
22	1179	338	3	x1	2/2
23	1179	476	3	x1	2/2
24	330	140	16	x1	2/2
25	330	140	16	x1	2/2










1 ➤




2►







3►











4►




5►




6►

**a=b****c=d**


7►




8►




9►






10►









11►



12►



13►



14►

